

Metody czyszczenia tkaniny na zagłówkach w łóżkach SENSO:

1. Substancje kleiste

Papierowym ręcznikiem odsączyć płyn, po czym przetrzeć białą bawełnianą szmatką nasączoną w wodzie z dodatkiem neutralnego mydła, alkoholu etylowego 90° i 5% roztworu amoniaku.

2. Krew, Czekolada, Kosmetyki, Tusz, Cukierki, Mleko, Pasta do butów

Użyć białej bawełnianej szmatki nasączonej w wodzie z dodatkiem neutralnego mydła lub płynu do prania. Jeśli plama jest wyjątkowo trudna i nie zmyje się, użyć 5% roztworu amoniaku lub alkoholu etylowego 90°.

3. Kawa, Herbata, Trawa

Papierowym ręcznikiem odsączyć płyn, po czym przetrzeć białą bawełnianą szmatką nasączoną w wodzie z neutralnym mydłem lub płynem.

4. Olej

Plamę posypać talkiem, następnie zetrzeć szmatką zwilżoną w alkoholu etylowym 90° lub 5% roztworze amoniaku.

5. Alkohole, Wino

Papierowym ręcznikiem odsączyć płyn, po czym przetrzeć białą bawełnianą szmatką nasączoną w wodzie z neutralnym mydłem lub płynem.

**PRZY WIĘKSZYCH POWIERZCHNIOWO ZABRUDZENIACH MOŻNA PRAĆ
TKANINĘ W WODZIE W TEMP. 30°C LUB CZYŚCIĆ CHEMICZNIE.**